

使用方法 所需工具		2
		3
如何使	用此應用程式	4
步驟1	建立您的原創範本	5
步驟 2	將原創範本儲存到應用程式	8
步驟 3	● 列印設定	9
步驟 3	❷拍攝並列印	10
步驟 3	③ 再次列印	11

使用方式



創作獨特、新穎的照片和產品!





INSTAX mini Link 2 / INSTAX SQUARE Link / INSTAX Link WIDE

INSTAX 底片 mini 或 SQUARE 或 WIDE



如何使用此應用程式



拍攝並列印

 \mathbf{x}

.....

....



建立您的原創範本 INSTAX mini

使用圖片編輯軟體在電腦、智慧手機或平板電腦上建立原創範本圖片。





建立您的原創範本 INSTAX SQUARE

使用圖片編輯軟體在電腦、智慧手機或平板電腦上建立原創範本圖片。



INSTAX SQUARE 產生的資料大小: 800 x 800 像素 可列印區域: 775 x 775 像素 螢幕顯示尺寸:750 x 750 像素 *在此區域內保留您希望新增的標誌和其他圖片。 Happy Birthday 日期和時間列印區域 尺寸:240 x 34 像素 左上方座標:x535,y741



建立您的原創範本 INSTAX WIDE

使用圖片編輯軟體在電腦、智慧手機或平板電腦上建立原創範本圖片。



7



將原創範本儲存到應用程式



步驟3 🕕

打印設置



步驟32

點一下相機畫面中的快門按鈕

1

配置設定值、拍照與列印





AQUARIUM

2



3

若要列印多張相片,

注意

al 🕆 🔳

÷

應用程式設定的列印尺寸若與印表機的膠捲尺寸不同,將無法列印圖片。 請重新連結,然後再印一次。



INSTAX WIDE Link

相機功能

-點一下相機螢幕即可調整自動曝光或對焦
•在相機螢幕上捏合手指或張開手指,即可放大或縮小圖片
•閃光燈可設為開啟、關閉或設定自動調整
•在前置和後置相機之間切換 *從應用程式的「設定 〇」可使用相機計時器

步驟3 3

重印



·點一下螢幕右上角的「選取」按鈕進入「選取模式」,

然後一次刪除多張圖片。

*螢幕影像可能與手冊上的圖片有所不同。 11