



instax Biz 앱 사용법

앱 사용하기		2
필요한 것들		3
앱 사용 전	프레임 이미지 생성하기	4~6
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #333; color: white; padding: 2px;"> INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE </div>	
홈 화면		7
<div style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 10px; text-align: center;">  준비 </div>	템플릿 생성하기	8
	템플릿 미리보기	10
	템플릿 공유	11
	템플릿 일람	12
<div style="background-color: #009688; color: white; padding: 10px; text-align: center;">  촬영/인쇄 </div>	템플릿 선택	13
	인쇄하기 ① 촬영 및 인쇄	14
	② "포토 폴더"에서 이미지 인쇄	16
<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 10px; text-align: center;">  인쇄 실적 </div>	인쇄 실적 확인하기	18
추가 기능	휴지통	19

앱 사용하기

프레임 이미지 생성하기


템플릿에 사용할 이미지를 생성합니다.



INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE

앱 사용법



준비

촬영 및 인쇄에 사용할 템플릿을 준비합니다.

• 템플릿 생성하기



• 템플릿 미리보기



• 템플릿 공유



주의

인터넷에 연결되어 있어야 합니다.



촬영/인쇄


템플릿을 선택한 다음 스마트폰 또는 태블릿에서 촬영 및 인쇄



• 템플릿 선택



• 인쇄



1. 촬영 및 인쇄
2. "포토 폴더"에서 이미지 인쇄

재인쇄: 카메라 화면 하단에 있는 "히스토리"에서 인쇄합니다.




인쇄 실적

날짜별 또는 템플릿별로 인쇄 실적 확인

- 날짜별 또는 템플릿별 인쇄 매수 확인

💡 또한 모든 스마트폰 및 태블릿에서 공유 템플릿의 총 수를 확인할 수 있습니다.



주의

인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

필요한 것들

INSTAX Link 스마트폰 프린터 시리즈



*프린터 연결(Bluetooth) 설정은 기기에 포함된 설명서를 참조하십시오.
*위에 명시되지 않은 스마트폰 프린터에서는 기능이 보장되지 않습니다.

INSTAX 즉석 필름 mini, SQUARE 또는 WIDE



올바른 필름 사이즈를 확인하십시오.

Android 또는 iOS 기기 (스마트폰 또는 태블릿)



장치 및 OS가 INSTAX Biz 앱과 호환되는지 확인하십시오.
작동이 보장되는 OS
• Android 10 이상 • iOS 14 이상

INSTAX Biz 앱 (Android 또는 iOS)



Google Play 또는 App Store에서 다운로드하여 설치하십시오.

템플릿용 이미지

프레임 이미지

부분 이미지



png 형식으로 생성합니다.
*4~6페이지 참조

또는 instax Biz
INSTAX Link series App for events

png, JPEG, HEIF를 사용할 수 있습니다.

프레임 이미지 생성하기

INSTAX mini


이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에서 원본 템플릿 이미지를 생성합니다.

권장 사이즈(단위: 픽셀)


INSTAX mini : 600 x 800

주의


- "QR 코드" 또는 "날짜 인쇄"를 사용하여 다음 위치의 전면에 QR 코드 또는 날짜를 인쇄하십시오
- 배경색을 투명하게 하기 위해 png 형식으로 생성하십시오..



- "위치 설정" 버튼을 눌러 네 귀퉁이에 배치
- 자유롭게 위치를 조정할 수도 있습니다.
*9페이지 참조



①~④는 QR 코드만을 "위치 설정" 버튼을 눌러 레이아웃을 지정한 경우의 위치



프레임 이미지 생성하기

INSTAX SQUARE



이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에서 원본 템플릿 이미지를 생성합니다.

권장 사이즈(단위: 픽셀)

INSTAX SQUARE : 800 x 800

주의


- "QR 코드" 또는 "날짜 인쇄"를 사용하여 다음 위치의 전면에 QR 코드 또는 날짜를 인쇄하십시오
- 배경색을 투명하게 하기 위해 png 형식으로 생성하십시오..



- "위치 설정" 버튼을 눌러 네 귀퉁이에 배치
 - 자유롭게 위치를 조정할 수도 있습니다.
- *9페이지 참조



①~④는 QR 코드만을 "위치 설정" 버튼을 눌러 레이아웃을 지정한 경우의 위치



앱 사용 전

프레임 이미지 생성하기

INSTAX WIDE



이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에서 원본 템플릿 이미지를 생성합니다.

권장 사이즈(단위: 픽셀)

INSTAX WIDE: 1,260 x 840

주의


- "QR 코드" 또는 "날짜 인쇄"를 사용하여 다음 위치의 전면에 QR 코드 또는 날짜를 인쇄하십시오
- 배경색을 투명하게 하기 위해 png 형식으로 생성하십시오..




- "위치 설정" 버튼을 눌러 네 귀퉁이에 배치
- 자유롭게 위치를 조정할 수도 있습니다.
*9페이지 참조



①~④는 QR 코드만을 "위치 설정" 버튼을 눌러 레이아웃을 지정한 경우의 위치



①~④는 QR 코드와 날짜를 "위치 설정" 버튼을 눌러 레이아웃을 지정한 경우의 위치



현재 선택한 템플릿에 대한 설정을 표시합니다.



준비

8~12페이지

스마트폰 또는 태블릿용 템플릿 설정



촬영/인쇄

13~17페이지

스마트폰 또는 태블릿에서 촬영 및 인쇄



인쇄 실적

18페이지

날짜별 또는 템플릿별로 인쇄 실적 확인

준비


템플릿 생성하기 ①

• 새 템플릿을 생성합니다.



준비

QR 생성이나 레이아웃 조정 등 템플릿 디자인을 설정합니다.



생성 중인 템플릿을 미리보기로 확인하고 레이아웃을 조정할 수 있습니다.
*9페이지 참조

템플릿 이름 mini, SQUARE 또는 WIDE 중에서 선택합니다.

인쇄 크기 mini, SQUARE 또는 WIDE 중에서 선택합니다.

이미지 선택 포토 폴더에서 이미지를 선택
*이미지 생성 방법은 4~6 페이지 참조



QR 코드 인쇄 켜기/끄기

링크 대상 URL

QR 코드 인쇄 위치

• 날짜 인쇄 켜기/끄기
• 날짜 형식

날짜 인쇄 위치

"생성하기" 버튼을 눌러 템플릿 작성

주의

템플릿을 생성하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

준비

템플릿 생성하기 ②

• 레이아웃을 조정합니다.

이미지/QR/날짜의 레이아웃 조정

- 확대/축소(이미지만)
- 배치 이동
- 재설정
- 프레임에 맞추기(이미지만)



조작 모드 전환

준비

템플릿 미리보기

• 생성한 템플릿 확인 및 수정

템플릿 편집

다양한 파라미터 편집 가능

* 공유 템플릿의 URL만 수정할 수 있습니다.

템플릿 공유

* 자세한 내용은 10페이지 참조


템플릿 복제

현재 선택한 템플릿에서 새 템플릿 생성

삭제

템플릿을 "설정"의 "휴지통" 폴더로 이동

💡 크기별로 10개의 템플릿만 저장할 수 있으므로 필요 없는 템플릿을 삭제할 때 사용하십시오.



템플릿 미리보기

💡 확장하려면 탭하십시오.

• 템플릿 이름

• 만료일

유효기간은 생성 후 2년

💡 "복제하여 새로 생성하기"를 사용하여 만료된 템플릿과 동일한 설정으로 새 템플릿을 만들 수 있습니다.


이 템플릿을 선택하고 카메라 화면으로 이동

준비

템플릿 공유

• 다른 스마트폰이나 태블릿과 템플릿을 공유합니다. * 건너뛸 수 있음

1. 템플릿 공유를 위한 QR 코드를 생성하려면 "공유" 버튼을 탭합니다.



2. 다른 스마트폰 또는 태블릿으로 QR 코드를 스캔합니다.

디바이스의 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 템플릿 목록 화면에서 **공유 QR 스캔** 을 선택하면 INSTAX Biz 앱에 템플릿이 추가됩니다.




주의

- 템플릿 공유용 QR 코드는 24시간 후에 만료됩니다.
- 템플릿을 공유하면 대상 URL만 변경할 수 있습니다.
- 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

준비

템플릿 일람

- 앱에 저장된 템플릿을 표시합니다.



템플릿 크기 선택

- "+"를 사용하여 새 템플릿을 생성합니다. (8페이지)
- 미리보기를 확인할 템플릿을 선택합니다. (9페이지)



템플릿 공유

다른 스마트폰 또는 태블릿과 공유되는 템플릿



만료된 템플릿

만료된 템플릿(생성 후 2년이 경과한 경우)

💡 "복제하여 새로 생성하기"를 사용하여 만료된 템플릿과 동일한 설정으로 새 템플릿을 만들 수 있습니다.



촬영/인쇄

템플릿 선택

• 인쇄하고 싶은 템플릿을 선택합니다.

1. INSTAX Biz 앱을 실행하고 "촬영/인쇄" 버튼을 누릅니다.



2. "템플릿"을 선택합니다.



3. 인쇄할 크기와 템플릿을 선택합니다.



크기 선택

템플릿 선택

* "템플릿 없음"을 선택하면 템플릿 없이 인쇄할 수 있습니다.

4. 미리보기를 확인한 다음 준비가 되면 "촬영"을 탭합니다.




촬영/인쇄

인쇄하기 ① 촬영 및 인쇄

• 촬영한 이미지를 템플릿과 합친 후 인쇄합니다.


1. 카메라 화면의 셔터 버튼을 탭하기

2. 미리보기 화면에서 확인하고 인쇄 버튼을 탭하면 인쇄를 시작합니다.



*인쇄 중에 다음 촬영이 가능합니다. 단, 다음 인쇄는 앞의 인쇄가 완료된 후에 할 수 있습니다.

밝기/대비/채도 조정



매수 선택

재설정

인쇄 버튼

재촬영 버튼

카메라 옵션

- 카메라 화면을 탭하면 밝기와 초점이 자동으로 조정됩니다.
- 카메라 화면을 핀치 동작으로 확대 및 축소합니다.
- 플래시를 켜기, 끄기, 자동으로 전환합니다.
- 후면 카메라, 전면 카메라, 전면 카메라 반전 전환 *15페이지 참조
- 이미지 보정(밝기/대비/채도)
*카메라 타이머 기능을 사용하려면 앱 설정으로 이동하십시오.

주의

앱에서 설정한 인쇄 크기와 프린터 필름 크기가 다를 경우 이미지를 인쇄할 수 없습니다. 다시 연결하여 다시 인쇄해 보십시오.



촬영/인쇄

전면 카메라 반전 촬영

- 후면 카메라/전면 카메라 모드에 더해 전면 카메라 반전 모드의 3가지 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
전면 카메라/전면 카메라 반전 모드에서는 화면을 보면서 원하는 타이밍에 촬영할 수 있습니다.

전면 카메라 모드

촬영 시



인쇄



포토 안에 로고나 문자가 포함되는 경우 좌우가 반전됩니다.

인쇄 시 촬영 포토는 좌우가 반전됩니다.
로고나 문자 등이 포함되는 포토를 촬영할 때는 주의하십시오.

전면 카메라 반전 모드

촬영 시



인쇄



촬영 시에 좌우가 반전되므로 인쇄 시에 촬영 포토를 올바른 방향으로 인쇄할 수 있습니다. 로고 등을 올바른 방향으로 인쇄하려는 스포츠 이벤트나 팬 이벤트에 안성맞춤입니다.

인쇄하기 ② "포토 폴더"에서 이미지 인쇄

• 스마트폰 또는 태블릿의 이미지를 템플릿과 결합한 다음 인쇄합니다.

1. "포토 폴더"에서 "인쇄 모드"로 전환

2. 이미지 선택

3. 템플릿 추가 및 이미지 편집

스와이프 및 핀치 동작으로 이미지를 쉽게 편집

재설정 및 회전 버튼을 사용하여 카메라 롤에서 이미지를 편집

재판

• 인쇄 이력에서 이미지를 재인쇄합니다.

1. 카메라 화면 하단(가장 왼쪽)에서 "히스토리"를 누릅니다.



2. "이미지 히스토리" 화면에 표시된 이미지 중에서 인쇄하려는 이미지를 선택합니다.



3. 인쇄 버튼을 탭하여 이미지 인쇄



- 화면 하단의 탭을 사용하여 인쇄 사이즈를 전환합니다. 연결된 프린터를 관련 인쇄 크기로 전환합니다.
- 화면 우측 상단의 "선택" 버튼을 누르면 선택 모드로 들어가 여러 장의 이미지를 한 번에 삭제할 수 있습니다.

주의

- "이미지 히스토리" 화면에는 크기별로 가장 최근 60개 이미지가 있습니다(60개 이후 가장 오래된 이미지는 삭제됨).
- 인쇄 이미지는 기기에 저장(다운로드)할 수 없습니다
- 히스토리 이미지는 이미지를 보정할 수 없습니다.

인쇄 실적

인쇄 실적 확인하기


• 날짜별 또는 템플릿별로 인쇄 매수를 확인합니다.

템플릿별



💡 인터넷에 연결되어 "인쇄 실적" 화면을 열면 데이터가 업데이트됩니다.

날짜별



아이콘

100 스마트폰 또는 태블릿의 인쇄 매수

120* 공유한 스마트폰 또는 태블릿의 인쇄 매수 합계

템플릿별 QR 액세스 수

* 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 인쇄 후 인터넷에 연결된 스마트폰 또는 태블릿의 데이터만 합계에 반영됩니다.

추가 기능


휴지통

• "템플릿 미리보기"에서 삭제한 템플릿은 휴지통에 보관됩니다.

1. 오른쪽 상단의 ⚙️을 눌러 "설정" 화면을 연 다음 "휴지통"을 누릅니다.



2. 삭제하거나 돌아갈 템플릿을 선택합니다.



3. "삭제" 또는 "돌아가기"를 누릅니다.



-  삭제 휴지통에서 삭제합니다.
-  복구 템플릿을 "템플릿 목록"으로 되돌립니다.