






如何使用 instax Biz 應用程式

使用應用程式		2
所需工具		3
使用應用程式之前	建立一個框架影像	4~6
	INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE	
首頁		7
 準備	建立範本	8
	預覽範本	10
	分享範本	11
	範本清單	12
 拍攝 / 打印	選擇範本	13
	列印	① 拍攝並列印 14
		② 列印「相片資料夾」中的影像 16
 列印成果	查看列印成果	18
其他功能	垃圾桶	19

使用應用程式

建立一個框架影像

建立範本所使用的影像。



INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE

如何使用此應用程式



準備

準備好要用於拍攝和列印的範本


• 建立範本



• 預覽範本



• 分享範本



注意

您必須連接網路



拍攝 / 打印


選取範本，
然後從智慧手機或
平板電腦拍攝並列印



• 選取範本



• 列印



- 1 拍攝並列印
- 2 列印「相片資料夾」中的影像

再次列印：從「歷史紀錄」列印（「歷史紀錄」位於相機畫面底部）



列印成果

依日期或範本查看
列印成果

- 依日期或範本查看列印數目

💡 您也可以查看所有智慧手機和平板電腦的
分享範本總數



注意

您必須連接網路

所需工具

INSTAX Link 智慧手機印表機系列

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



* 請參閱裝置隨附的手冊，瞭解印表機連結（藍牙）設定。
* 不能保證上述以外的智慧手機印表機功能正常

INSTAX Instant Film mini、SQUARE 或 WIDE



底片尺寸記得買對。

Android 或 iOS 裝置 (智慧手機或平板電腦)



確保裝置和作業系統與 INSTAX Biz 應用程式相容
確定可運作的作業系統 • Android 10 或以上版本 • iOS 14 或以上版本

Android 或 iOS 適用的 INSTAX Biz 應用程式



從 Google Play 或 App Store 下載並安裝

範本用影像

框架影像



請以 PNG 格式建立。
* 請參閱第 4 ~ 6 頁

部件影像



PNG, JPEG, HEIF
皆可使用。

使用應用程式之前

建立一個框架影像

INSTAX mini


使用影像編輯軟體在電腦、智慧手機或平板電腦上建立原始範本影像

建議尺寸 (單位：像素)

INSTAX mini：600 × 800


注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為背景是透明的，請以 PNG 格式建立。




- 使用「位置設定」按鈕配置在四個角落
- 也可以自由調整位置。

*請參閱第9頁



區域① ~ ④只適用 QR 碼使用「位置設定」
按鈕的版面配置



區域① ~ ④只適合 QR 碼和日期使用
「位置設定」按鈕的版面配置

使用應用程式之前

建立一個框架影像

INSTAX SQUARE



使用影像編輯軟體在電腦、智慧手機或平板電腦上建立原始範本影像

建議尺寸 (單位：像素)

INSTAX SQUARE：800 × 800

注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為背景是透明的，請以 PNG 格式建立。




- 使用「位置設定」按鈕配置在四個角落
- 也可以自由調整位置。

*請參閱第9頁



區域①～④只適用 QR 碼使用「位置設定」
按鈕的版面配置



區域①～④只適合 QR 碼和日期使用「位置設定」
按鈕的版面配置

使用應用程式之前

建立一個框架影像

INSTAX WIDE



使用影像編輯軟體在電腦、智慧手機或平板電腦上建立原始範本影像

建議尺寸 (單位：像素)

INSTAX WIDE: 1,260 x 840


注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為背景是透明的，請以 PNG 格式建立。




- 使用「位置設定」按鈕配置在四個角落
- 也可以自由調整位置。

*請參閱第9頁



區域1 ~ 4只適用 QR 碼使用「位置設定」
按鈕的版面配置



區域1 ~ 4只適合 QR 碼和日期使用「位置設定」
按鈕的版面配置



顯示目前所選範本的設定



準備 第 8 - 12 頁

為智慧手機或平板電腦設定範本



拍攝 / 打印 第 13 - 17 頁

從智慧手機或平板電腦拍攝並列印



列印成果 第 18 頁

依日期或範本查看列印成果

準備



建立範本①

- 建立新範本。



準備

進行範本設計的設定，像是生成 QR 或調整排版等。



可以預覽正在處理的範本及調整版面。
* 請參閱第 9 頁

範本名稱
最多 26 個英數字元

列印尺寸
選取 mini、SQUARE
或 WIDE

選取影像
從相片資料夾中選取影像
* 影像的製作方法請參閱第 4 ~ 6 頁



開啟 / 關閉 QR 碼列印

連結目的地 URL

QR 碼列印位置

• 開啟 / 關閉日期列印
• 日期格式

日期列印位置

按「建立」按鈕製作範本

注意

若要建立範本，
必須連接網路

準備

建立範本②

- 調整版面。

影像／QR碼／日期的版面調整

- 展開縮小（僅限影像）
- 移動配置
- 重設
- 配合框架（僅限影像）



準備

預覽範本

• 檢查或編輯建立的範本

編輯範本

可編輯各種參數

* 只能編輯分享範本的 URL

分享範本

* 更多資訊請參閱第 10 頁


複製範本

從目前選定的範本
建立新範本

刪除

將範本移至「設定」中的
「垃圾桶」資料夾

💡 每個尺寸只能儲存 10 個範本，
請善用此功能刪除不再需要的範本



預覽範本

💡 點選以展開

• 範本名稱

• 有效期限：

建立後兩年到期

💡 您可以使用「複製並建立新範本」製作
一個新範本，設定將與已過期的範本相同

選取此範本
並前往相機畫面

準備

分享範本

- 與其他智慧手機或平板電腦分享範本 * 可以跳過

① 點選「分享」按鈕，建立用於分享範本的 QR 碼



② 使用其他智慧手機或平板電腦掃描 QR 碼

使用裝置的相機掃描 QR 碼，或在範本清單畫面上選取
「讀取分享 QR 碼」時，範本會新增到 INSTAX Biz App




注意

- 分享範本的 QR 碼將在 24 小時後失效。
- 分享範本後，只能變更目的地 URL
- 您必須連接網路

準備

範本清單

- 顯示儲存在應用程式中的範本。



選取範本尺寸

- 使用「+」建立新範本（第 8 頁）
- 選取一個範本來查看預覽（第 9 頁）



分享範本

與其他智慧手機或平板電腦分享的範本



已過期的範本

範本已過期（建立後已過了兩年）

💡 您可以使用「複製並建立新範本」製作一個新範本，設定將與已過期的範本相同



拍攝 / 打印


選擇範本

• 選取要列印的範本

① 啟動 INSTAX Biz 應用程式
並點選「拍攝 / 列印」按鈕



② 選取「範本」



③ 選取您要列印的尺寸和範本



選取尺寸

選取範本

* 選取「無範本」，沒有範本也可以列印

④ 查看預覽，準備好後點選
「拍攝」




拍攝 / 打印


列印 ① 拍攝並列印

• 使用範本組合您拍攝的影像，然後列印

① 點一下相機畫面中的快門按鈕



② 檢查預覽畫面，點一下列印按鈕後開始列印



* 可以在列印中拍攝下一張照片。然而，直到上一張列印完成後，才能執行下一張的列印。

亮度 / 對比 / 彩度調整



選擇張數

重設

列印按鈕


重新拍攝按鈕

相機選項

- 點選相機畫面即可自動調整亮度和對焦
- 在相機畫面上使用捏合手勢可放大和縮小
- 切換閃光燈（開啟、關閉和自動）
- 切換後置相機、前置相機、前置相機翻轉
- * 請參閱第 15 頁
- 影像校正（亮度 / 對比 / 彩度）
- * 前往應用程式設定 了解相機定時器功能

注意

如果應用程式中設定的列印尺寸與列印機的膠片尺寸不同，將無法列印影像。請重新連接，然後重新列印一次。



INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE

拍攝 / 打印

前置相機翻轉拍攝

- 共有三種拍攝模式，除了正常的後置相機 / 前置相機模式外，還可以選擇前置相機翻轉模式。前置相機 / 前置相機翻轉模式，讓您可以在注視畫面的同時，在最佳的時間點進行拍攝。

前置相機模式

拍攝時



列印



照片中若包含標誌或文字時，會變成水平翻轉。

列印時，拍攝的照片會變成水平翻轉。
在拍攝時請注意包含標誌或文字等物。

前置相機翻轉模式

拍攝時



列印



透過拍攝時的水平翻轉功能，在列印時得以用正確的方向列印照片。
這個最適合希望以正確方向列印標誌等的體育活動和粉絲活動。

拍攝 / 打印

列印 ② 列印「相片資料夾」中的影像

- 使用範本組合智慧手機或平板電腦中的影像，然後列印

① 從「相片資料夾」切換到「列印模式」

② 選取影像

③ 新增範本並編輯影像

使用撥動和捏合手勢，輕鬆編輯影像


使用重設和旋轉按鈕，編輯相機膠卷中的影像。

取消 行

重印

• 從列印紀錄重新列印影像

① 點選相機畫面底部 (最左側) 的「歷史紀錄」




② 從「影像歷史紀錄」畫面顯示的影像中，選取要列印的影像



- 使用螢幕底部的標籤來切換列印尺寸。將連接的列印機切換到相關的列印尺寸
- 點一下螢幕右上角的「選取」按鈕進入「選取模式」，然後一次刪除多張圖片。

③ 點一下「列印」按鈕，
列印圖片



注意

- 「影像歷史紀錄」畫面包含每個尺寸最近的 60 張影像 (超過 60 張後，將從最舊的影像開始刪除)
- 無法將列印圖片儲存 (下載) 到裝置
- 歷史影像無法進行影像校正。

列印成果

查看列印成果

- 依日期或範本查看列印數目

依範本



選取「範本」，
以顯示該範本的列印數目

💡 連接網路並開啟「列印成果」畫面時，資料會更新

依日期



選取一個日期，
以顯示該日期的列印數目

Icons

👤 100 智慧手機或平板電腦的列印數目

👤📱 120* 共用裝置的智慧手機或平板電腦的列印總數目

* 您必須連接網路。只有連接網路的智慧手機或平板電腦，才會在列印後將資料反映在總計中

📄 依範本的 QR 碼取得數目

其他功能

垃圾桶

• 從「範本預覽」中刪除的範本，將保留在垃圾桶中


① 點選右上角的 ⚙️，開啟「設定」畫面，然後點選「垃圾桶」



② 選取要刪除的範本，或返回



③ 點選「刪除」或「返回」



 刪除 從垃圾桶刪除
 復原 讓範本重新回到「範本清單」