






Come utilizzare l'app instax Biz™

Utilizzo dell'app		2
a cosa serve		3
Prima di utilizzare l'app	Creare immagine del template	4 - 6
	instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE	
Schermata principale		7
	Crea template	8
	Anteprima del template	11
	Condividi template	12
	Elenco dei template	13
	Seleziona template	14
	Stampa ① Riprendi e stampa	15
	② Stampare un'immagine dalla "Cartella Foto"	18
	Controllo dei risultati di stampa	20
Funzioni aggiuntive	Cestino	21

Utilizzo dell'app

Creare immagine del template


Creare un'immagine da utilizzare come template.



instax™ mini



instax™ SQUARE



instax™ WIDE


Modalità d'uso dell'app



Prepara

Preparare il template che si desidera utilizzare per le riprese e la stampa

- Crea template
- Anteprima del template
- Condividi template



Note

È necessario essere connessi a Internet




Riprendi/Stampa

Selezionare un template, poi riprendere e stampare dallo smartphone o tablet



- Seleziona template
- Stampa



1. Riprendi e stampa
2. Stampare un'immagine dalla "Cartella Foto"

Ristampa: Stampare da "Cronologia", situato nella parte inferiore della schermata della fotocamera




Stampa risultati

Controllare i risultati di stampa per data o template

- Controllare il numero di stampe per data o per template

È inoltre possibile controllare il numero totale di template condivisi da tutti gli smartphone e i tablet



Note

È necessario essere connessi a Internet

Cosa serve

Serie di stampanti per smartphone instax Link™

instax mini Link 3™



instax SQUARE Link™



instax Link WIDE™



* Per le impostazioni di connessione della stampante (Bluetooth), consultare il manuale fornito con il dispositivo.
* Compatibile anche con instax mini Link 2™. Operazioni non garantite con altre stampanti per smartphone.

Pellicola istantanea instax™ mini, SQUARE o WIDE



Utilizzare la pellicola instax™ mini per instax mini Link 2™, la pellicola instax™ SQUARE per instax SQUARE Link™ e la pellicola instax™ WIDE per instax Link WIDE™

Dispositivo Android o iOS (smartphone o tablet)



Assicurarsi che il dispositivo e il sistema operativo (SO) siano compatibili con l'app instax Biz™

SO con funzionamento garantito
•Android 10 o versioni successive
•iOS 16 o versioni successive

App instax Biz™ (download gratuito)



Scaricare e installare da Google Play o dall'App Store


Immagine template

Immagine template



Formati compatibili: png
*Vedere pag. 4-6

Immagine del logo, ecc.



Formati compatibili:
png, JPEG, HEIF

Prima di utilizzare l'app

Creare immagine del template **instax™ mini**


Utilizzare un software di editing di immagini per creare un'immagine template sul computer, smartphone o tablet.

Dimensione consigliata (unità: pixel)

instax™ mini: 600 x 800

Note

- Utilizzare "QR code" o "Stampa data" per stampare QR code o date in primo piano nella seguente posizione
- Gli sfondi sono trasparenti, quindi utilizzare un file png.



- Utilizzare il pulsante Imposta posizione per impostare i quattro angoli
- La posizione può essere regolata anche manualmente.

*Vedere pag. 9

1 - 4 si riferiscono a un layout realizzato con il pulsante Imposta posizione solo per un QR code

1 - 4 si riferiscono a un layout realizzato con il pulsante Imposta posizione per un QR code e la data

Prima di utilizzare l'app

Creare immagine del template **instax™ SQUARE**


Utilizzare un software di editing di immagini per creare un'immagine template sul computer, smartphone o tablet.

Dimensione consigliata (unità: pixel)

instax™ SQUARE: 800 x 800

Note

- Utilizzare "QR code" o "Stampa data" per stampare QR code o date in primo piano nella seguente posizione
- Gli sfondi sono trasparenti, quindi utilizzare un file png.




- Utilizzare il pulsante Imposta posizione per impostare i quattro angoli
- La posizione può essere regolata anche manualmente.

*Vedere pag. 9



1 - 4 si riferiscono a un layout realizzato con il pulsante Imposta posizione solo per un QR code



1 - 4 si riferiscono a un layout realizzato con il pulsante Imposta posizione per un QR code e la data

Prima di utilizzare l'app

Creare immagine del template **instax™ WIDE**



Utilizzare un software di editing di immagini per creare un'immagine template sul computer, smartphone o tablet.

Dimensione consigliata (unità: pixel)

instax™ WIDE: 1,260 × 840


Note

- Utilizzare "QR code" o "Stampa data" per stampare QR code o date in primo piano nella seguente posizione
- Gli sfondi sono trasparenti, quindi utilizzare un file png.




- Utilizzare il pulsante Imposta posizione per impostare i quattro angoli
- La posizione può essere regolata anche manualmente.

*Vedere pag. 9



1 - 4 si riferiscono a un layout realizzato con il pulsante Imposta posizione solo per un QR code



1 - 4 si riferiscono a un layout realizzato con il pulsante Imposta posizione per un QR code e la data

Schermata principale



Visualizza le impostazioni del modello attualmente selezionato



Preparare

pag. 8 - 13

Impostare il template per lo smartphone o il tablet



Ripresa

pag. 14 - 19

Riprendere e stampare da smartphone o tablet




Stampa risultati pag. 20

Controllare i risultati di stampa per data o template

Prepara


Crea template 1

- Creare un nuovo template.



Prepara

Configure template settings, including QR code generation and layout adjustment.



È possibile visualizzare l'anteprima del template che si sta creando e modificarne il layout.

*Vedere pag. 9

Nome del template

Fino a 26 caratteri alfanumerici

Dimensione di stampa


Selezionare mini, SQUARE o WIDE

Seleziona immagine

Selezionare un'immagine template dalla cartella delle foto

*Vedere pag. 4 -6 per la creazione di un'immagine template

*È possibile aggiungere fino a tre immagini



Attivare/disattivare la stampa del QR code

URL di destinazione del link

Posizione per la stampa del QR code

• **Attivare/disattivare la stampa della data**
• **Formato della data**

Posizione di stampa della data

Premere il pulsante "Crea" per creare il proprio template

Note

Per creare un template, è necessario essere connessi a Internet

Queste immagini vengono combinate e trasformate in un'unica immagine quando si preme il pulsante Crea. Una volta combinate, non possono più essere modificate singolarmente.

Prepara

Crea template ②

- Regolare il layout.



Regolare il layout di immagine / QR / data

- Espandi / riduci (solo immagine)
- Modifica posizionamento
- Ripristina
- Adatta alla cornice (solo immagine)

*È anche possibile pizzicare per espandere / ridurre / modificare la posizione dell'immagine.

Modificare la modalità di funzionamento

Modifica strato

*Vedere pag. 10


Prepara

Creazione di un template ③

- Regolare il template combinando e posizionando gli elementi, aggiungendo testo, ecc.

Modifica strato


Utilizzare il pulsante Modifica strato per regolare l'ordine di più immagini. L'immagine attualmente selezionata quando si preme il pulsante diventa il primo strato.



Pulsante Modifica strato

Aggiungi testo

Aggiungere testo o modificare lo stile.



Modifica stile

- Colore del testo
- Colore dello sfondo
- Modifica testo
- Modifica carattere
- Posizione

Prepara

Anteprima del template

- Controllare o modificare un template creato

Modifica un template

È possibile modificare diversi parametri

* È possibile modificare solo l'URL dei template condivisi

Condividi template

* Per ulteriori informazioni, vedere pagina 12


Duplicare un template

Creare un nuovo template dal template attualmente selezionato

Elimina

Spostare il template nella cartella "Cestino" in "Impostazioni"

È possibile salvare solo 10 template per dimensione, quindi utilizzare questa funzione per eliminare i template non più necessari



Anteprima di un template

Toccare per espandere

Nome del template

Data di scadenza

Scade due anni dopo la creazione

È possibile utilizzare "Duplicare come nuovo template" per creare un nuovo template con le stesse impostazioni di uno scaduto

Selezionare questo template e accedere alla schermata della fotocamera

Prepara

Condividi template


- Condividere il template con altri smartphone o tablet * Può essere saltato

1. Toccare il pulsante "Condividi" per creare un QR code per la condivisione del template



2. Scansionare il QR code con altri smartphone o tablet

I template vengono aggiunti all'app INSTAX Biz quando viene scansionato un QR code con la fotocamera del dispositivo o quando si seleziona "Scansiona QR code" nella schermata dell'elenco dei template




Note

- I codici QR per la condivisione dei template scadono fra 24 ore.
- Una volta condiviso un template, è possibile modificare solo l'URL di destinazione
- È necessario essere connessi a Internet

Prepara

Elenco dei template

- Visualizzare i template salvati nell'app.



Selezionare le dimensioni del template

- Utilizzare "+" per creare un nuovo template (pag. 8)
- Selezionare un template per controllare l'anteprima (pag. 11)



Template condiviso

Template condiviso con un altro smartphone o tablet



Template scaduto

Template scaduto (sono trascorsi due anni dalla creazione)



È possibile utilizzare "Duplicare come nuovo template" per creare un nuovo template con le stesse impostazioni di uno scaduto



Riprendi/Stampa


Seleziona template

- Selezionare il template che si desidera stampare

1. Avviare l'app instax Biz™ e toccare il pulsante "Ripresa/Stampa"



2. Seleziona "Template"



3. Selezionare la dimensione e il template che si desidera stampare



Selezionare la dimensione

Selezionare il template

* È possibile stampare senza un template selezionando "Nessun template"

4. Controllare l'anteprima, quindi toccare "Riprendi" quando si è pronti





Riprendi/Stampa

Stampa 1 Riprendi e stampa

• Combinare l'immagine ripresa con il template, quindi stampare

1. Toccare il pulsante di scatto sulla schermata della fotocamera

2. controllare l'immagine nella schermata di anteprima, quindi toccare il pulsante Stampa per avviare la stampa.




*È possibile riprendere un'altra foto durante la stampa. "Stampa" viene visualizzato nell'intestazione della pellicola rimanente mentre la stampa è in corso. Non è possibile stampare un'altra immagine fino al termine della stampa dell'immagine corrente.



Regolazione di luminosità / contrasto / saturazione

*Una volta regolata, l'immagine viene corretta con il valore impostato, a meno che non venga modificata.



Selezionare il numero di stampe

Pulsante Correzione automatica

*Vedere pag. 16

Pulsante Stampa

Pulsante Riprendi nuovamente


Opzioni della fotocamera

- Toccare lo schermo della fotocamera per regolare automaticamente la luminosità e la messa a fuoco
- Pizzicare la schermata della fotocamera per ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione
- Commutare il flash tra acceso, spento e automatico
- Commutare tra fotocamera posteriore, fotocamera anteriore e ripresa speculare della fotocamera anteriore *Vedere pag. 17
- Modifica immagine (luminosità / contrasto / saturazione)

* Andare alle impostazioni dell'app ⚙️ per le funzioni del timer della fotocamera

Note

Le immagini non possono essere stampate se la dimensione di stampa impostata nell'app è diversa dalla dimensione della pellicola della stampante. Ricollegare e provare a stampare di nuovo




Riprendi/Stampa

Correzione automatica


- Premere il pulsante **Correzione automatica** per ottimizzare automaticamente le singole immagini.

*I valori non possono essere regolati manualmente durante la correzione automatica.



Se nell'immagine del template c'è una persona e si sta riprendendo una persona


Regola automaticamente il soggetto per adattarlo alla persona nell'immagine del template.



Riprendi/Stampa

Ripresa speculare con la fotocamera anteriore

- Passare da una modalità di ripresa all'altra: modalità fotocamera posteriore, modalità fotocamera anteriore e modalità di ripresa speculare della fotocamera anteriore. La fotocamera anteriore e le modalità di ripresa speculare della fotocamera anteriore consentono di visualizzare facilmente lo schermo per riprendere nel momento perfetto!



Modalità fotocamera anteriore

Durante le riprese



Stampa



L'immagine è capovolta orizzontalmente e, compresi eventuali logo o testi.

Modalità di ripresa speculare con la fotocamera anteriore

Durante le riprese



Stampa



Inverte orizzontalmente l'immagine durante la ripresa, ma la fa tornare indietro durante la stampa. In questo modo i logo e gli altri testi vengono stampati in modo leggibile e sono quindi ideali per gli eventi sportivi e per i tifosi.

Capovolge l'immagine durante la stampa. Tenerlo presente quando riprendono logo o testi.

Stampa ② Stampare un'immagine dalla "Cartella Foto"

- Combinare un'immagine nello smartphone o nel tablet con il template, quindi stampare

The image shows two sequential screenshots of a mobile application interface. The first screenshot (left) shows a 'Cartella Foto' (Photo Card) template with a checkered background. A pink box highlights a central icon with a plus sign and the text 'Selezionare una foto' (Select a photo). A pink arrow points from this box to the second screenshot. The second screenshot (right) shows the same template with a photo of a child holding a crab. A pink box highlights the photo area, and a pink arrow points from the text 'Modificare facilmente le immagini con movimenti di scorrimento e pizzicamento' (Easily modify images with scrolling and pinching movements). Another pink box highlights the bottom navigation bar with a pink arrow pointing from the text 'Modificare un'immagine dal rullino fotografico con i pulsanti di ripristino e rotazione.' (Modify an image from the photo gallery with the reset and rotation buttons).

1. Passare alla "Modalità di stampa" dalla "Cartella Foto"

2. Selezionare un'immagine

3. Aggiungere un template e modificare l'immagine


Modificare facilmente le immagini con movimenti di scorrimento e pizzicamento

Modificare un'immagine dal rullino fotografico con i pulsanti di ripristino e rotazione.


Ristampa

• Ristampare un'immagine dalla cronologia di stampa


1. Toccare "Cronologia" nella parte inferiore della schermata della fotocamera (all'estrema sinistra)



2. Selezionare l'immagine che si desidera stampare tra quelle visualizzate nella schermata "Cronologia immagini"



3. Toccare il pulsante di stampa per stampare l'immagine



- Utilizzare le schede nella parte inferiore della schermata per modificare la dimensione della stampa
Passare la stampante collegata alla dimensione di stampa corrispondente
- Toccare il pulsante "Seleziona" in alto a destra per accedere alla "Modalità selezione" ed eliminare più immagini contemporaneamente

Note

- La schermata "Cronologia immagini" contiene le ultime 60 immagini per dimensione (l'immagine più vecchia viene eliminata dopo 60)
- Le immagini stampate non possono essere salvate (scaricate) su un dispositivo
- Le immagini nella Cronologia immagini non possono essere modificate.

Stampa risultati

Controllo dei risultati di stampa


- Controllare il numero di stampe per template o data.

Per template



💡 I dati si aggiornano quando si è connessi a Internet e si apre la schermata "Stampa risultati"

Per data



Icone



Numero di stampe da smartphone o tablet



Numero di accessi a un QR per template

* Per utilizzare questa funzione è necessario essere connessi a Internet. Conta solo gli accessi da QR code effettuati sull'app instax Biz™.



Numero totale di stampe da smartphone o tablet con cui l'immagine è stata condivisa

* È necessario essere connessi a Internet. Solo i dati provenienti da smartphone o tablet collegati a Internet dopo la stampa si riflettono nei totali

Funzioni aggiuntive


Cestino

- I template eliminati da "Anteprima del template" vengono conservati nel cestino

1. Toccare  in alto a destra per aprire la schermata "Impostazioni", quindi toccare "Cestino"



2. Selezionare un template da eliminare o restituire



3. Toccare "Elimina" o "Restituisci"



-  **Elimina** Elimina dal cestino
-  **Ripristina** Restituisce il template all'"Elenco dei template"